Tastatur einstellen

1. Tastatursoftware installieren 2. Layout auf Tastatur kopieren 3. Layout drucken 4. Tasten einsetzen	

1. Tastatursoftware

Installieren Sie mit der beigelegten CD die entsprechende Software für die Tastatur.
Verzeichnis: CD\DBEngine\Tastatur\WinprgV22.exe

Alternativ kann die Software auch unter http://www.winlager.de/treiber/Optimus.exe geladen werden.

Anschl. den Rechner neu starten und die mitgelieferte Dockingstation an den PC anschließen.

Tastatur an den PC anschließen.

2. Layout auf Tastatur kopieren

Starten Sie die Tastatursoftware…..

Layout laden…….

Verzeichnis: CD\DBEngine\Tastatur\QKasseLayout.mwf

Alternativ kann die Software auch unter http://www.winlager.de/treiber/QKasseLayout.mwf geladen werden.



Layout zur Tastatur übertragen…….



3. Layout drucken

Drucken Sie das Layout aus und schneiden die einzelnen Tastaturen aus.

Verzeichnis: CD\DBEngine\Tastatur\LayOutDrucken.jpg

Alternativ kann die Software auch unter http://www.winlager.de/treiber/LayOutDrucken.jpg geladen werden.



4. Tasten einsetzen

Beim einsetzen der 2er und 4er Tasten muss der Druckpunkt immer links liegen.
Bei den 4er Tasten… links oben.



Einstellung QuickKasse